






MONTERINGSANVISNING / MOUNTING INSTRUCTION



SV Främre fottass utan hjul.
EN Front leg, pad without castor.



SV Främre fottass med hjul (tillbehör).
EN Front leg, pad with castor (optional).



SV Bakre ställbar fottass.
EN Rear leg with adjustable pad.

SV Vid högre belastning på vänster sida av bordet kan bordsskivan svikta något då vänster sida inte har någon gasfjäder. Det är helt naturligt och när belastningen släpper lyfts skivan till sitt ursprungsläge.
EN At higher loads on the left side of the desk, the desk top may sag slightly as this side does not have a gas spring. This is completely natural and when the load releases, the desk top lifts to its original position.

MONTERINGS VEJLEDNING / ASENNUSOHJE

